

SCHEDA TECNICA

VEHICLE Finder 4G 1.0



Caratteristiche e vantaggi:

- Posizione in tempo reale
- Accesso alle informazioni sul percorso degli ultimi 365 giorni
- Impostazioni di allarme tramite il portale FINDER
- Notifiche di allarme via e-mail e notifica push
- Utilizzabile tramite smartphone, tablet o computer
- Non è necessaria alcuna configurazione
- Possibile cancellazione mensile
- Alimentazione tramite la batteria del veicolo (9-75 V)
- Impermeabile secondo IP67



Rete a prova di futuro

Capacità operativa ottimale anche quando la rete 2G non è più disponibile



Tecnologia avanzata

Durata della batteria più lunga, tracciamento più efficiente e altro ancora




Sicurezza mondiale

Utilizzabile in molti paesi – sempre con la migliore connessione



Rete più veloce

Trasmissione dati ad alta velocità per una localizzazione ancora più veloce



Caratteristiche della carta SIM:

- Cerca sempre la migliore connessione di rete
- Eccezionale copertura di rete 4G
- Localizzazione a livello mondiale in oltre 100 paesi
- Non è più necessaria la ricarica manuale della scheda SIM
- Facile processo di attivazione

Funzioni di allarme:

- Allarme a vibrazione/shock
- Allarme non appena si entra o si esce da un'area prestabilita
- Allarme di velocità
- Allarme di interruzione di corrente
- Allarme quando il veicolo viene avviato o spento



Dettagli tecnici:

Connessione (batteria esterna)	9–75 Volt
Dimensioni	123 mm x 66 mm x 16 mm senza cavo
Peso	120 g
Batteria interna	3.6 V, 200 mAh
Rete	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
Chip GPS	SIMCOM A7670G
Precisione GPS	Meno di 10 metri

Contenuto della consegna:

- PAJ GPS VEHICLE Finder 4G 1.0
- Manuale d'uso
- Scheda SIM M2M (già inserita nel FINDER)



Per l'utilizzo del set completo è richiesto un abbonamento di soli € 6,99 (possibile cancellazione mensile) per la connessione dati e il portale FINDER. Il VEHICLE Finder 4G 1.0 può essere utilizzato solo con la SIM card M2M inserita e il FINDER Portal di PAJ GPS.

Possibili usi e applicazioni:

- Localizzatore GPS per auto
- Localizzatore GPS per camper
- Localizzatore GPS per barche
- Localizzatore GPS per camion
- Localizzatore GPS per moto
- Localizzatore GPS per quad




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Germania
www.paj-gps.com
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Lunedì – Giovedì 9:00–16:00
Venerdì 8:00–14:00

QUICKSTART

VEHICLE Finder 4G 1.0

1. Registra il tuo FINDER e segui le istruzioni su:



2. Accendi il FINDER collegandolo all'alimentazione del veicolo in modo che si connetta al portale FINDER. Le luci LED indicheranno lo stato del tracker GPS:

LED rosso - Stato GSM

Segnale

Il LED si accende costantemente

Il LED lampeggia

Significato

Il segnale GSM è presente.

Nessun segnale è disponibile, il FINDER sta cercando un segnale.

Segnali LED



LED blu - Stato GPS

Segnale

Il LED si accende costantemente

Il LED lampeggia

Significato

Il segnale GPS è presente.

Nessun segnale è disponibile, il FINDER sta cercando un segnale.

3. Scarica la nostra app:



ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponibile in App Store o Google Play Store)



4. Inizia a rintracciare e proteggere ciò che ami!

