

# SCHEDA TECNICA

## VEHICLE Finder 4G 2.0



### Caratteristiche e vantaggi:

- Posizione in tempo reale
- Accesso alle informazioni sul percorso degli ultimi 365 giorni
- Impostazioni di allarme tramite il portale FINDER
- Notifiche di allarme via e-mail e notifica push
- Utilizzabile tramite smartphone, tablet o computer
- Non è necessaria alcuna configurazione
- Possibile cancellazione mensile
- Alimentazione tramite la batteria del veicolo (9-75 V)
- Impermeabile secondo IP67



#### Rete a prova di futuro

Capacità operativa ottimale anche quando la rete 2G non è più disponibile



#### Tecnologia avanzata

Durata della batteria più lunga, tracciamento più efficiente e altro ancora




#### Sicurezza mondiale

Utilizzabile in molti paesi – sempre con la migliore connessione



#### Rete più veloce

Trasmissione dati ad alta velocità per una localizzazione ancora più veloce



### Caratteristiche della carta SIM:

- Cerca sempre la migliore connessione di rete
- Eccezionale copertura di rete 4G
- Localizzazione a livello mondiale in oltre 100 paesi
- Non è più necessaria la ricarica manuale della scheda SIM
- Facile processo di attivazione

### Funzioni di allarme:

- Allarme a vibrazione/shock
- Allarme non appena si entra o si esce da un'area prestabilita
- Allarme di velocità
- Allarme di interruzione di corrente
- Allarme quando il veicolo viene avviato o spento



## Dettagli tecnici:

Connessione (batteria esterna)	9-75 Volt
Dimensioni	101 mm x 50 mm x 19 mm senza cavo
Peso	80 g
Batteria interna	3.7 V, 180 mAh NiMH Akku
Rete	LTE-TDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE FDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Chip GPS	AT6558R
Precisione GPS	Meno di 10 metri

## Contenuto della consegna:

- PAJ GPS VEHICLE Finder 4G 2.0
- Manuale d'uso
- Cablaggio
- Scheda SIM M2M (già inclusa nel FINDER)



Per utilizzare il set completo, è richiesto un abbonamento di soli € 6,99 (possibile cancellazione mensile) per la connessione dati e il Portale FINDER. Il VEHICLE Finder 4G 2.0 può essere utilizzato solo con la SIM card M2M inserita al suo interno e il Portale FINDER di PAJ GPS.

## Possibili usi e applicazioni:

- Localizzatore GPS per auto
- Localizzatore GPS per camper
- Localizzatore GPS per barche
- Localizzatore GPS per camion
- Localizzatore GPS per moto
- Localizzatore GPS per quad


PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61  
51570 Windeck / Germania  
[www.paj-gps.com](http://www.paj-gps.com)  
Tel.: +49 2292 3949-959  
E-Mail: [info@paj-gps.de](mailto:info@paj-gps.de)  
Lunedì – Giovedì 9:00–16:00  
Venerdì 8:00–14:00



# QUICKSTART

## VEHICLE Finder 4G 2.0

1. Registra il tuo FINDER e segui le istruzioni su:



2. Accendi il FINDER collegandolo all'alimentazione del veicolo in modo che si connetta al FINDER-Portal. Le luci LED indicheranno lo stato del localizzatore GPS:

### LED rosso - Stato GSM

Segnale	Significato
Il LED si accende costantemente	Il segnale GSM è presente.
Il LED lampeggia	Nessun segnale disponibile, il FINDER sta cercando un segnale.

### LED blu - Stato GPS

Segnale	Significato
Il LED si accende costantemente	Il segnale GPS è presente.
Il LED lampeggia	Nessun segnale disponibile, il FINDER sta cercando un segnale.



3. Scarica la nostra app:



**ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ**  
(disponibile in App Store o Google Play Store)



4. Inizia a tracciare e proteggere ciò che ami!

