SCHEDA TECNICA

VEHICLE Finder 4G 2.0



Caratteristiche e vantaggi:

- Posizione in tempo reale
- Accesso alle informazioni sul percorso degli ultimi 365 giorni
- Impostazioni di allarme tramite il portale FINDER
- · Notifiche di allarme via e-mail e notifica push
- · Utilizzabile tramite smartphone, tablet o computer
- · Non è necessaria alcuna configurazione
- · Possibile cancellazione mensile
- Alimentazione tramite la batteria del veicolo (8-32 V)
- Impermeabile secondo IP67



Rete a prova di futuro

Capacità operativa ottimale anche quando la rete 2G non è più disponibile



Tecnologia avanzata

Durata della batteria più lunga, tracciamento più efficiente e altro ancora



Sicurezza mondiale

Utilizzabile in molti paesi – sempre con la migliore connessione



Rete più veloce

Trasmissione dati ad alta velocità per una localizzazione ancora più veloce



Caratteristiche della carta SIM:

- · Cerca sempre la migliore connessione di rete
- · Eccezionale copertura di rete 4G
- · Localizzazione a livello mondiale in oltre 100 paesi
- · Non è più necessaria la ricarica manuale della scheda SIM
- · Facile processo di attivazione

Funzioni di allarme:

- · Allarme a vibrazione/shock
- · Allarme non appena si entra o si esce da un'area prestabilita
- Allarme di velocità
- · Allarme di interruzione di corrente
- · Allarme quando il veicolo viene avviato o spento





Dettagli tecnici:

Connessione (batteria esterna) 8-32 Volt

Dimensioni 102 mm x 48,5 mm x 21,5 mm senza cavo

Peso 120 g

Batteria interna circa 24 ore tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V 700 mAh

Cat M1/Cat NB1: LTE-TDD: B39 (for Cat.M1 only) + LTE

Rete FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28 +

EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz

Chip GPS U-Blox All-in-One GNSS receiver

Precisione GPS Fino a 3 metri

Contenuto della consegna:

- PAJ GPS VEHICLE Finder 4G 2.0
- · Manuale d'uso
- · Cablaggio
- Scheda SIM M2M (già inclusa nel FINDER)

Possibili usi e applicazioni:

- · Localizzatore GPS per auto
- · Localizzatore GPS per camper
- · Localizzatore GPS per barche
- Localizzatore GPS per camion
- · Localizzatore GPS per moto
- · Localizzatore GPS per quad





Per utilizzare il set completo, è richiesto un abbonamento di soli € 6,99 (possibile cancellazione mensile) per la connessione dati e il Portale FINDER. Il VEHICLE Finder 4G 2.0 può essere utilizzato solo con la SIM card M2M inserita al suo interno e il Portale FINDER di PAJ GPS.

PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61

51570 Windeck / Germania

www.paj-gps.com

Tel.: +49 2292 3949-959

E-Mail: info@paj-gps.de

Lunedì - Giovedì 9:00-16:00

Venerdì 8:00-14:00



QUICKSTART VEHICLE Finder 4G 2.0

1. Registra il tuo FINDER e segui le istruzioni su:





2. Accendi il FINDER collegandolo all'alimentazione del veicolo in modo che si connetta al FINDER-Portal. Le luci LED indicheranno lo stato del localizzatore GPS:

LED verde - stato GPRS

Segnale	Significato
Il LED lampeggia lentamente	Il segnale GPRS è disponibile.
Il LED lampeggia velocemente	Nessun segnale disponibile, il
	FINDER sta cercando un segnale.

LED blu - stato del GPS

Segnale	Significato
II LED è fisso	La ricezione GPS è disponibile.
Il LED lampeggia velocemente	Nessun segnale disponibile, il FINDER sta cercando un segnale.
	Third cordando an segnale.

3. Scarica la nostra app:



ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ

(disponibile in App Store o Google Play Store)





4. Inizia a tracciare e proteggere ciò che ami!



