

LED BICYCLE Finder 4G

Guide rapide
(Recto)

Guida rapida
(Retro pagina)

Bienvenue chez PAJ GPS

Félicitations pour l'achat de votre traceur GPS professionnel !

Suivez ce guide et votre appareil sera configuré et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.



➤ LED BICYCLE Finder 4G



➤ Carte SIM M2M
(préinstallée,
non remplaçable)



➤ Câble de charge USB



➤ Outils



Vous trouverez l'ID unique de votre appareil au dos de celui-ci. Conservez-le pour l'activation et en cas de besoin d'assistance.


PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



La déclaration de conformité UE
est disponible sur :
www.paj-gps.com/doc/

1. Chargez votre appareil

1. Chargez-le complètement jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.
2. Ne l'allumez pas avant de l'avoir activé (étape suivante).



Port de chargement

2. Activez votre appareil



Gardez votre ID à portée de main.

1. Rendez-vous sur www.start.finder-portal.com ou scannez le QR code ci-dessus.
2. Sélectionnez votre formule d'abonnement et la durée.
3. Choisissez des services complémentaires en option.

INFORMATION :
Lors du paiement, vous devrez créer un mot de passe. Votre adresse e-mail et ce mot de passe seront vos identifiants de connexion au portail FINDER.

Pourquoi dois-je m'abonner ?

Couverture optimale :
La carte SIM inclue sélectionne automatiquement le meilleur réseau disponible pour un suivi efficace.


Accès exclusif :
Bénéficiez d'un accès complet à notre portail FINDER, un logiciel de suivi axé sur l'utilisateur et mis à jour en permanence.

Sûr et sans publicité :
Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une expérience optimale et sans publicité.

Tranquillité d'esprit : Garantie de remboursement de 30 jours en cas d'insatisfaction

3. Allumez votre appareil

INFORMATION :
Lors de la première connexion, nous vous recommandons d'emmener votre appareil à l'extérieur. Cela aidera le traceur à trouver le signal et accélérera le calibrage.



Pour allumer : appuyez 1x sur le bouton.

Informations supplémentaires ACTIVÉES/DÉSACTIVÉES



Allumer/Éteindre le traceur

- Allumer : appuyer 1x
- Éteindre : appuyer pendant 5 sec



Extinction différée

L'extinction réelle se produit environ 40 secondes après l'appui, car une alerte est d'abord envoyée au serveur. Après ces 40 secondes, il est possible de rallumer l'appareil.



Allumer/Éteindre la lumière arrière. Fonctionne uniquement si le traceur est allumé.

- Allumer : appuyer 1x
- Éteindre : appuyer 1x


4. Accédez au portail FINDER

1. Téléchargez l'application PAJ Portal v2 pour iOS ou Android, ou rendez-vous sur www.finder-portal.com



2. Connectez-vous avec les identifiants que vous avez créés lors de l'activation (étape 2).
3. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'appareil.

5. Où peut-on l'installer ?



Deux façons d'installer votre appareil

Indicateurs LED



Orange (Réseau) :

- Clignotant – Recherche du réseau mobile
- Lumière fixe – Connexion établie



Bleu (GPS) :

- Clignotant – Recherche du signal GPS
- Lumière fixe – Connexion établie

Mode furtif

Après 5 minutes de mouvement, les LEDs Orange et Bleue s'éteignent pendant que le tracker reste allumé. Appuyez 3 fois sur ON/OFF pour les réactiver.



Lumière rouge (allumée en continu) :

- Avec câble - En charge
- Sans câble - Batterie inférieure à 20 %



Tous les voyants LED éteints :

L'appareil est éteint, en veille ou en mode furtif.

Solutions rapides



PROBLÈME :
Le traceur ne se connecte pas ou affiche « offline » (hors ligne) ?

Assurez-vous que le traceur est chargé et allumé.

Mettez à jour l'application avec la dernière version.

Lors de la première connexion, emmenez l'appareil à l'extérieur (voir l'étape 3).

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Redémarrez le traceur en l'éteignant puis en l'allumant.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client.

Nous vous aidons !



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance compétente est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider dans 7 langues différentes. Nous sommes toujours là pour vous garantir une expérience optimale et sans accroc.

CONSEIL DE PRO :

Pour obtenir des guides détaillés, des fiches techniques et le manuel de l'application PAJ Portal, rendez-vous sur www.paj-gps.com/manual/



Contactez-nous



info@paj-gps.com



+49 (0) 2292 39 499 59



+49 176 3449 4050
Assistance WhatsApp
24 h/24, 7 j/7

www.paj-gps.com/support/



Benvenuto alla PAJ GPS.

Congratulazioni per l'acquisto di un localizzatore GPS professionale!

Segui questa guida e il tuo dispositivo sarà pronto e configurato in pochi minuti.



➤ LED BICYCLE Finder 4G



➤ Scheda SIM M2M (preinstallata, non sostituibile)



➤ Cavo di ricarica USB



➤ Strumenti



ID: 1234567890

Trova il tuo ID dispositivo univoco sul retro del dispositivo. Conservalo per l'attivazione e se hai bisogno di assistenza.

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Cet appareil se recycle



A DÉPOSER EN MAGASIN



A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemedesdchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



La dichiarazione di conformità UE è disponibile qui:
www.paj-gps.com/doc/




Guida rapida
(Prima pagina)



Guide rapide
(Verso)

1. Carica il tuo dispositivo

- Carica fino a che la spia rossa non si spegne.
- Non accendere prima dell'attivazione (prossimo passo).



Copertura protettiva

3.

2.

Presa di ricarica

2. Attiva il tuo dispositivo



Tieni pronto il tuo ID per l'attivazione.

- Vai su www.start.finder-portal.com o scansiona il codice QR sopra.
- Seleziona il tuo pacchetto di abbonamento e la durata.
- Scegli i servizi opzionali.



INFO: durante il pagamento creai una password. La tua e-mail e questa password saranno i tuoi dati di accesso al portale FINDER.

Perché mi serve un abbonamento?



Copertura ottimale:
La scheda SIM inclusa seleziona automaticamente la miglior rete disponibile per una localizzazione perfetta.



Accesso esclusivo:
Accesso al nostro portale FINDER, un software di localizzazione sempre aggiornato dedicato all'utente.




Sicurezza e niente pubblicità:
Vivi un'esperienza sicura e senza pubblicità.

Tranquillità: Possibilità di restituzione entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

3. Accendi il tuo dispositivo



INFO: Per la prima connessione, ti consigliamo di attivare il tuo dispositivo all'aperto. Così il localizzatore troverà un segnale e si calibrerà più velocemente.



Per accendere: premi pulsante 1x.

Informazioni aggiuntive ON/OFF



Accendere/Spegnere il tracker
• On: premere 1 volta
• Off: premere per 5 sec



Spegnimento ritardato
Lo spegnimento reale avviene circa 40 secondi dopo aver premuto il tasto di spegnimento, poiché viene prima inviata una notifica di allerta al server.
Dopo questi 40 secondi, è possibile riaccendere il dispositivo.



Accendere/Spegnere la luce posteriore.
Funziona solo se il tracker è acceso.
• Accendere: premere per 1x
• Spegnere: premere per 1x

4. Scarica il portale FINDER


- Scarica l'app "PAJ Portal v2" per iOS o Android o vai alla pagina www.finder-portal.com





- Accedi con i dettagli dell'account creato durante l'attivazione (passo 2).
- Segui le istruzioni nell'app per configurare il dispositivo.

5. Dove si può installare?



OPZIONE 1

OPZIONE 2

 Due differenti modalità di installazione del dispositivo

Spie LED



Arancione (connessione rete):
• Lampeggiante - In cerca di connessione
• Luce accesa - Connessione riuscita



Blu (GPS):
• Lampeggiante - In cerca di connessione
• Luce accesa - Connessione riuscita

Modalità furtiva
Dopo 5 minuti di movimento, le LED arancioni e blu si spengono, mentre il tracker rimane acceso. **Premi ON/OFF 3 volte per riattivarle.**



Luce rossa (accesa fissa):
• Con cavo - In carica
• Senza cavo - Batteria sotto il 20 %



Tutte le LED spente:
Il dispositivo è spento, in standby o in modalità invisibile.

Soluzioni rapide



PROBLEMA: il localizzatore non si connette o è "offline"?

Assicurati che il localizzatore sia carico e acceso.

Aggiorna l'app all'ultima versione.

Per la prima connessione, porta fuori il dispositivo (passo 3).

Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet.

Riavvia il localizzatore spegnendolo e riaccendendolo.

Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Siamo qui per aiutarti!



Se hai domande o hai bisogno di aiuto la nostra **squadra di assistenza** è disponibile **24/7** per aiutarti in 7 lingue diverse. Siamo sempre pronti a garantirti un'esperienza perfetta.

CONSIGLIO:
Guide dettagliate, schede tecniche e manuale dell'app PAJ Portal su:
www.paj-gps.com/manual/



Contattaci



info@paj-gps.com



+49 (0) 2292 39 499 59



+49 176 3449 4050
Supporto WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/

